


Clip Studio モード (標準)




※1: ノブ

| | |
|-----|-------------|
| 右回転 | キャンバス拡大 |
| 左回転 | キャンバス縮小 |
| 押込み | キャンバス拡大リセット |

※2: ノブ

| | |
|-----|--|
| 右回転 | ブラシサイズ 大きく |
| 左回転 | ブラシサイズ 小さく |
| 押込み | (Cmd/Ctrl) + Alt + Shift ※ドラッグでブラシサイズ変更 |

Clip Studio モード (Function)



※1: ノブ

| | |
|-----|-------------|
| 右回転 | キャンバス右回転 |
| 左回転 | キャンバス右回転 |
| 押込み | キャンバス回転リセット |

※2: ノブ

| | |
|-----|----------|
| 右回転 | ブラシ濃度 濃く |
| 左回転 | ブラシ濃度 薄く |
| 押込み | 保存 |


※設定にて[F]キーを割当てることで、左右反転となります。

アプリ・OS 切替について


Fn→モード切替キー（上図参照）を順に押したままにすることで、[モード切替]レイヤーに入ります。

そのまま、右図に対応するキーを押すことで、それぞれのアプリ・OSモードへ切り替えることができます。

※iOSのみ、Clip Studioの仕様により、モードが別となっています。



Photoshop モード (標準)



※設定にて[Cmd / Ctrl + ']キーを割当てることで、左右反転となります。

※1: ノブ

右回転 キャンバス拡大

左回転 キャンバス縮小

押込み 100% 表示


※2: ノブ

右回転 ブラシサイズ 大きく

左回転 ブラシサイズ 小さく

押込み (Cmd/Ctrl) + Alt + Shift
※ドラッグでブラシサイズ変更

Photoshop モード (Function)



※1: ノブ

右回転 やり直し(リドゥ)

左回転 取り消し(アンドウ)

押込み ビューの初期化 (ESC)

※2: ノブ

右回転 ブラシ やわらかく

左回転 ブラシ かたく

押込み 保存

ファームウェア書き込み等について

本品のファームウェアは QMK Firmware を使用して作成されています。

コンパイル済ファームウェア等は、下記 URL にて公開中です。

<https://palette1202.nilgiri-tea.net/>